



Ieșire semnal de avarie colectiv (AS)
Sarcină pe contact 230V 8A

Senzor de temp. pe tur al sistemului (FVS)

Senzor de temp. pe retur al sistemului (FRS)

Intrare semnal contor de căldură (ZW)
Contact fără potențial racordabil

Intrare semnal ext. limitare sarcină (EL)
Contact fără potențial racordabil

Ieșire 0-10V / 0-20mA (U)↓

Intrare 0-10V (U)↑